Original		Replacement	
TV/VIDEO	TV / Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
THEATRE SYNC	Theatre Sync	GOTO TEXT	Text / Goto
I/⏻	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TUNER MENU	Tuner Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
FUNCTION	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title
REPEAT/ FM MODE	Repeat / FM Mode	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MULTI/2CH	Multi / 2CH	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PICTURE NAVI	Picture Navi	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
10/0	0	HDMI-SAT 0	0
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
TV VOL VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement		Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
	Down		Down				
DISPLAY	▢ Display	LIST SMART	Smart / List				
	Volume -	VOL	Vol -				
TV CH – PRESET –	▮◀◀ / Preset -	PRESET-	I << / Preset-				
REPLAY	⮪ / Replay / ◀ Step	CH PAGE	CH- / Page-				
ADVANCE	•➡ / Advance / Step ▮▮▶	CH PAGE	CH+ / Page+				
PRESET +	▶▶▮ / Preset +	PRESET+	>>I / Preset+				
TUNING – SLOW	◀◀ / ◀ Slow / Tuning -	TUNE-	<< / Tune-				
	▶	SLOW	Play / Slow				
TUNING + SLOW	▶▶ / ▮▶ Slow / Tuning +	TUNE+	>> / Tune+				
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1				
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /				
	▮▮	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	■	HOLD	Stop / Hold				

Original		Replacement	
TV/VIDEO	TV / Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original		Replacement	
▶	Right	▶	Right
TV VOL VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TV CH − PRESET −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV CH + PRESET +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /