Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
D.TUNING ►	Play/D.Tuning	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
TUNING− ◄◄	<<Tuning-	«	<<
TUNING+ ►►	>>Tuning+	»	>>
PRESET− ⏮	I<<Preset-	⏮	I<<
MEM P ■	Stop/Mem	■	Stop

Original		Replacement	
PRESET+ ⏭	>>I/Preset-	⏭	>>I
◿ +	Vol +	+ VOL	Vol +
—	Vol -	VOL —	Vol -
SOUND FIELD +	Sound Field+	+ CH	Ch +
—	Sound Field-	CH —	Ch -
🔇	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
HOME	Home	HOME SMART	Smart
▲	Up	▲	Up
✥	OK	OK	Ok
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right
◄	Left	◄	Left

Original		Replacement	
+ folder	Folder +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
– folder	Folder -	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
PREVIEW (HDMI) iPhone CTRL	Preview(HDMI)/iPhone CTRL	APP MEDIA	Media
REPEAT TOP MENU	Repeat/Top	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/Pop Up	TIMER AV	AV
BD	BD	A	Red
DVD	DVD	B	Green
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
GAME	Game	C	Yellow
PURE DIRECT	Pure Direct	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TV INPUT	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
1	1 TV	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 TV	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 TV	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 TV	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 TV	SHIFT + 5	Shift + 5

Original		Replacement	
6	6 TV	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 TV	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 TV	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 TV	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 TV	SHIFT + 0	Shift + 0
DISPLAY	Display TV	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
▲	Up TV	SHIFT + ▲	Shift + Up
OK	OK TV	SHIFT + OK	Shift + Ok
▼	Down TV	SHIFT + ▼	Shift + Down
▶	Right TV	SHIFT + ▶	Shift + Right
◀	Left TV	SHIFT + ◀	Shift + Left
RETURN	Return TV	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	SHIFT + B	Shift + Green
OPTIONS	Options TV	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
USB	USB	SHIFT + D	Shift + Blue
HOME	Home TV	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
D.TUNING ▶	Play/D.Tuning TV	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play

Original		Replacement	Original	Replacement
TUNER	Tuner	SHIFT + C Shift + Yellow		
SAT/ CATV	SAT/ CATV	D Blue		
⏸	Pause TV	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
TUNING− ◀◀	<<Tuning- TV	SHIFT + « Shift + <<		
TUNING+ ▶▶	>>Tuning+ TV	SHIFT + » Shift + >>		
MEM P ■	Stop/ Mem TV	SHIFT + ■ Shift + Stop		
PRESET− ⏮	I<<Preset- TV	SHIFT + ⏮ Shift + I<<		
PRESET+ ⏭	>>I/ Preset+ TV	SHIFT + ⏭ Shift + >>I		
VIDEO	Video	SHIFT + A Shift + Red		

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
DVD	DVD	B	Green
BD	BD	A	Red
SAT/ CATV	SA- CD/ CD	C	Yellow
VIDEO	Video	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up	TIMER AV	AV
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9

Original		Replacement	
0/10	0/ 10 DVD	0	0
DISPLAY	Display DVD	DISPLAY INFO	Info
	Up DVD		Up
	Down DVD		Down
	Right DVD		Right
	Left DVD		Left
	OK DVD	OK	Ok
RETURN	Return DVD	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options DVD	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home DVD	HOME SMART	Smart
D.TUNING	Play/ D. Tuning	PLAY MODE	Play
TUNING–	<</ Tuning-		<<
TUNING+	>>/ Tuning+		>>
PRESET–	I <</ Preset -		I <<
	Pause DVD		Pause
MEM P	Stop/ Mem DVD		Stop
PRESET+	>>I / Preset +		>>I

DVD

Original		Replacement		Original		Replacement	
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		Down BD	SHIFT + ▼	Shift + Down
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up Menu BD	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		Right BD	SHIFT + ▶	Shift + Right
1	1 BD	SHIFT + 1	Shift + 1		Left BD	SHIFT + ◀	Shift + Left
2	2 BD	SHIFT + 2	Shift + 2	HOME	Home BD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
3	3 BD	SHIFT + 3	Shift + 3	D.TUNING	Play/ D. Tuning BD	PICTURE FORMAT	Format
4	4 BD	SHIFT + 4	Shift + 4	⏸	Pause BD	ECO 3D	3D
5	5 BD	SHIFT + 5	Shift + 5	MEM P ■	Stop/ Mem BD	AD SUBT	Subt
6	6 BD	SHIFT + 6	Shift + 6	TUNING− ◀◀	<</ Tuning- BD	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
7	7 BD	SHIFT + 7	Shift + 7	TUNING+ ▶▶	>>/ Tuning+ BD	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
8	8 BD	SHIFT + 8	Shift + 8	PRESET− ⏮	I <</ Preset- BD	CH −	Ch -
9	9 BD	SHIFT + 9	Shift + 9	PRESET+ ⏭	>>I / Tuning+	+ CH	Ch +
0/10	0/ 10 BD	SHIFT + 0	Shift + 0	+	Vol +	+ VOL	Vol +
DISPLAY	Display BD	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info	−	Vol -	VOL −	Vol -
RETURN	Return BD	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back	🔇	Mute	MUTE	Mute
OPTIONS	Options BD	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options				
▲	Up BD	SHIFT + ▲	Shift + Up				
✦	OK BD	SHIFT + OK	Shift + Ok				

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
🔇	Mute	MUTE	Mute
SA-CD/ CD	SA- CD/ CD	A	Red
BD	BD	B	Green
VIDEO	Video	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/ 10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
D.TUNING ►	Play/ D. Tuning	PLAY MODE ►	Play
TUNING– ◄◄	<</ Tuning-	«	<<
TUNING+ ►►	>>/ Tuning+	»	>>
❚❚	Pause	❚❚	Pause
MEM P ■	Stop/ Mem	■	Stop
PRESET– ⏮	I <</ Preset -	⏮	I <<
PRESET+ ⏭	>>I / Preset +	⏭	>>I

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
BD	BD	B	Green
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO	Video	C	Yellow
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up

Original		Replacement	
✦	OK	OK	Ok
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
HOME	Home	HOME SMART	Smart
D.TUNING ▶	Play/D.Tuning	PLAY MODE ▶	Play
TUNING− ◀◀	<<Tuning-	«	<<
TUNING+ ▶▶	>>Tuning+	»	>>
PRESET− ⏮	I<<Preset-	⏮	I<<
⏸	Pause	⏸	Pause
MEM P ■	Stop/Mem	■	Stop
PRESET+ ⏭	>>I/Preset+	⏭	>>I
🔇	Mute	MUTE	Mute
⊿ +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -