Mandis shop

Sony RM-S6

Original		Replacement	
CD	CD	3	3
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER	Power		Power
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP · FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	I<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>I	TUNE+	>> / Tune+
TAPE	Tape	TAPE 5	5
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
SHIFT	Shift	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PHONO	Phono	TV 1	1
PRESET +	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
+	Vol+	+ VOL	Vol+
VIDEO/AUX	Video/AUX	VIDEO 4	4
PRESET -	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Replacement	
–	Vol-	VOL –	Vol-

https://all-remote-controls.nl/en/Sony/1065897-5918-replacement-remote-control-for-Sony-RMS6-146534311.html