Original		Replacement	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
POWER	Power		Power
THEATER	Theater	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
◀II/◀I	<<</◀I/◀	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
I>/II>/>>	I>/II>/>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
SYNC MENU	Sync Menu	SHIFT +	MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
i-MANUAL	i-Manual	GOTO TEXT	Text / Goto
SCENE	Scene	SHIFT +	PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu BD/DVD	SHIFT +	TOP MENU D.MENU Shift + D.Menu / Top Menu
CC/ SUBTITLE	CC/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
WIDGETS	Internet Widgets	SHIFT +	LIST SMART Shift + Smart / List

Original		Replacement	
VIDEO	Internet Video	SURROUND ⏏	Eject / Surround
QRIOCITY	Qriocity	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FAVORITES	Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up	▲	Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left	◀	Left
	OK	OK	OK
	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down	▼	Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
.	.	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
-	Vol -	VOL −	Vol -
−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Replacement	
JUMP	Jump	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Replacement	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
	<</ ◁ / ◁ I	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	I I >/ I >/ >>	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DVD MENU	Menu BD/DVD	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FAVORITES	Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement		Original	Replacement
·	·	LIST SMART	Smart / List		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +		
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
-	Vol -	VOL −	Vol -		
−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		

Original		Replacement	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
DVD MENU	Menu BD/DVD	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
FAVORITES	Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
.	.	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
-	Vol -	VOL –	Vol -
–	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
JMP	Jump	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
◀II/◀I ◀◀	<<I / ◁ / ◁ I	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
I▶/II▶ ▶▶	I I >/ I >/ >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
PREV ⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
NEXT ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
DVD MENU	Menu BD/DVD	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Original		Replacement	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
-	Vol -	VOL −	Vol -