| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Eject/Tv Audio | Eject / Surround |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Recall/Goto | Shift + Text / |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Tv Menu | Menu / Home |
| Source | AV / Input / RDS |
| Up | Up |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| DVD Menu | D.Menu / Top |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Vol + | Vol + |
| Sound | Sound / Title |
| CH- | CH- / Page- |
| Vol - | Vol - |
| Pic | Picture / Format |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Aspect | Shift + Picture / Format |
| DVD Setup | Setup / OPT / |
| Back/Tv/Radio | Shift + Back / Return |
| Text | Text / Goto |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPG | EPG | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| EPG | Play | SLOW | Play / Slow | REVEAL | Reveal | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| EPG | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | HOLD | Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| FAV | Stop | HOLD | Stop / Hold | LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | INDEX | Index | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | SUBPAGE | Subpage | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| DVD/USB | Red/DVD/USB | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| TITLE | Green/Title | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | MIX | Mix | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| PBC | Yellow/PBC | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | FREEZE | Freeze | SHIFT + STEP-FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| ANGLE | Blue/Angle | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| << | << | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| >> | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |
| I<< | I<< | PRESET- | I<< / Preset- | | | | |
| >>I | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | | | | |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | | | |
| DVD AUDIO | DVD Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | | | |