Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
PG+	CH+ / Page+	3	3
DTV/VCR	Smart / List	Epg	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +	4	4
PG-	CH- / Page-	5	5
Info	Info / Angle	6	6
Vol -	Vol -	Recall	Back / Return
Menu	Menu / Home	7	7
Up/Ch+	Up	8	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9	9
Left	Left	0	0
Ok	OK	Audio	Audio / Lang I/II
Right	Right	Tv/Radio	TV/Radio /
Record	Rec / Rec Mode	Fav	Fav / Marker / PC
Down/Ch-	Down	File	Display / Media
Times Shift	Sleep / Timer	Text	Text / Goto

Original	Replacement	Original	Replacement
Subtitle	Subtitle / EQ		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Red	Red / Netflix / Search		
Stop	Stop / Hold		
Green	Green / APP / Repeat		
Step	Shift + Pause / Step /		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Play	Play / Slow		