Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Up	Up
Rec List	Smart	Down	Down
CH/List	Media	Right	Right
Subtitle	Subt	Left	Left
Repeat	+ Shift + Text	Ok	Ok
Rec	Rec	1	1
Stop	Stop	2	2
I<<	I<<	3	3
>>I	>>I	4	4
Pause	Pause	5	5
Play	Play	6	6
<<	<<	7	7
>>	>>	8	8
Input	AV	9	9
Display	Info	0	0
Menu	Menu	Recall	Back

Original		Replacement	
FAV	FAV		Pre Ch
VOL +	Vol +		Vol +
VOL -	Vol -		Vol -
PICTURE	Picture	+	Shift + Format
EPG	Epg		Guide
SOUND	Sound		Dual
SLEEP	Sleep		Sleep
CH+	Ch+		Ch +
CH-	Ch-		Ch -
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
SCREEN	Blue		Blue
TV/TXT	Tv/Txt		Text
CANCEL	Cancel		Eject
REVEAL	Reveal		3D
NICAM/A2	Nicam/A2		Options

Original		Replacement	
SIZE	Size		Format
HOLD	Hold		TV/R
SUBPAGE	Subpage		D. Menu
INDEX	Index		List