Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TCL HOME	TCL Home	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TCL CHANNEL	TCL Channel	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
Web	Web	GOTO TEXT	Text / Goto
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	☼	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	←	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
	User	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol -	VOL −	Vol -
	Smart Voice	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	: =	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Home	HOME MENU — Menu / Home		
List	LIST SMART — Smart / List		
NETFLIX Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /		
YouTube YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /		
prime video prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime		