Mandis shop

RC43157

Original	Replacement
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Lang.	Audio / Lang I/II
0	0
[=]. .	Subtitle / EQ
Home	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+

Original	Replacement
Vol -	Vol -
Input	AV / Input / RDS
P-	CH- / Page-
[G]	Guide / EPG / -/--
Up	Up
i	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
←	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
Menu	Menu / Home
☼1	Display / Media
<<	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	HOLD Stop / Hold		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Text	GOTO TEXT Text / Goto		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		