Mandis shop

CS706

Original		Replacement	
ON ECO	On/ Eco		Power
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
BAND	Band	A	Red
FM ST	FM ST	B	Gr een
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
DEMO	Demo	-/-- GUIDE	Gui de
B.BOOST	B. Boost	C	Yel l ow
EQ	EQ	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	Mut e	MUTE	Mut e
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	I <<		I <<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay

Original		Replacement	
	Pause		Pause
	>>I		>>I
RECORD	Recor d	REC MODE	Rec
TUNE/ PRESET	St op		St op
DISC SKIP	Di sc Ski p	DISC NAV LIST	Li st
PROG	Pr og	SHIFT + PROG SLEEP	Shi f t + Sl eep
INTRO/CT	I nt r o/ CT	OK	Ok
CLOCK	Cl ock	SETTINGS OPT	Opt i ons
ADD	ADD	APP MEDIA	Medi a
/PTY	PTY	SOUND DUAL	Dual
DEL	DEL	CLEAR EXIT	Exi t
TIMER	Ti mer	SHIFT + TIMER AV	Shi f t + AV
REPEAT/RDS	Repeat / RDS	REPEAT TEXT	Text
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep

https://al-remotecontrols.nl/en/Thomson/13635-181-replacement-remote-control-for-Thomson-CS706-52220.htm