Original		Replacement	
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Power	Power	Power	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ECO	Eco	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI-SAT 0	0
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up

Original		Replacement	
	Left / Zoom-		Left
OK	OK	OK	OK
	Right / Zoom+		Right
	Down		Down
Fav	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Return	Return	RETURN BACK	Back / Return
V+	V+	VOL +	Vol +
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V-	V-	VOL −	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
Lang	Blue/Lang	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				