Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PR-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Power	Power	1	1
Green/List	Green / APP / Repeat	2	2
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random	3	3
Red	Red / Netflix / Search	4	4
Up	Up	5	5
Text	Setup / OPT /	6	6
Left/Zoom-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/Zoom+	Right	9	9
Down	Down	AV	AV / Input / RDS
Exit	Exit / Cancel / Clear	0/-/--	0
Menu	Menu / Home	<<	>> / Tune+
Vol +	Vol +	Play	Play / Slow
PR+	CH+ / Page+	>>	I<< / Preset-
Vol -	Vol -	Rec	Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP·FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PR-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Power	Power	1	1
Green/List	Green / APP / Repeat	2	2
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random	3	3
Red	Red / Netflix / Search	4	4
Up	Up	5	5
Text	Setup / OPT /	6	6
Left/Zoom-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/Zoom+	Right	9	9
Down	Down	AV	AV / Input / RDS
Exit	Exit / Cancel / Clear	<<	>> / Tune+
Menu	Menu / Home	Play	Play / Slow
Vol +	Vol +	>>	I<< / Preset-
PR+	CH+ / Page+	Rec	Rec / Rec Mode
Vol -	Vol -	Stop	Stop / Hold

Original	Replacement	Original	Replacement
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		PR-		CH- / Page-
	Info		Info / Angle		Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power		1		1
	Green/List		Green / APP / Repeat		2		2
	Blue/[ ]		Blue / Prime Video / Random		3		3
	Red		Red / Netflix / Search		4		4
	Up		Up		5		5
	Text		Setup / OPT /		6		6
	Left/Zoom-		Left		7		7
	OK		OK		8		8
	Right/Zoom+		Right		9		9
	Down		Down		AV		AV / Input / RDS
	Exit		Exit / Cancel / Clear		0/--/--		0
	Menu		Menu / Home		<<		>> / Tune+
	Vol +		Vol +		Play		Play / Slow
	PR+		CH+ / Page+		>>		I<< / Preset-
	Vol -		Vol -		Rec		Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		