Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
TV	TV/Radio /
⊣[/]⊢←	D.Menu / Top
[↔]	Picture / Format
[▼]	Shift + CH- /
Subtitle	Subtitle / EQ
◁)I/II	Audio / Lang I/II
3D	Shift + 3
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Replacement
9	9
AD	Eject / Surround
0	0
Recall	Shift + Back / Return
Vol +	Vol +
[i+]	Info / Angle
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
PR-	CH- / Page-
Quick	Display / Media
Search	Shift + Red / Netflix /
Home	Menu / Home
[o]	Zoom / Size
Options	Setup / OPT /
Up	Up
▲	Shift + Up

Original		Replacement		Original		Replacement	
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	LIST	List	LIST SMART	Smart / List
« ◄	Left	◄	Left	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
OK	OK	OK	OK	REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
► »	Right	►	Right		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
▼ »	Down	▼	Down		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
▼ »	▼	SHIFT +	VOL − Shift + Vol -		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
EXIT	EXit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-				
◄◄	<<	SHIFT +	TUNE- ◄◄ Shift + << /				
►	Play	SLOW ►	Play / Slow				
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+				
►►	>>	SHIFT +	TUNE+ ►► Shift + >> /				
I◄◄	I <<	PRESET- I◄◄	I << / Preset-				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+				