Mandis shop

Toshiba CT-90420

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Right	Right
Source	AV	Left	Left
Tv	TV/R	Quick	Smart
O) I / I I	Dual	Recall	Pre Ch
[+ +]	3D	AD	Shift + Subt
→I [/] I ←	Format	1	1
[□]	Options	2	2
List	List	3	3
[i +]	Info	4	4
Mute	Mute	5	5
Guide	Guide	6	6
Menu	Menu	7	7
Back	Back	8	8
Exit	Exit	9	9
OK	Ok	0	0
Up	Up	Vol +	Vol +
Down	Down	Vol -	Vol -

Original		Replacement		Original	Replacement
P	PR+	CH +	Ch +		
P	PR-	CH −	Ch -		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
►	Play	PLAY MODE ►	Play		
◄◄	<</ [≡+]	«	<<		
►►	>>/ [≡♦]	»	>>		
■	Stop	■	Stop		
❚❚/❚❚►	Pause/ Step	❚❚	Pause		
❚◄◄	I <</ [≡?]	⏮	I <<		
►►❚	>>I / [O] / [≡X]	⏭	>>I		
REC	Rec	REC MODE ●	Rec		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
▼	[ˇ]	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		