# Mandis shop

## Toshiba CT-8069

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUIDE | Guide | GUIDE | Guide |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | [i+] | DISPLAY INFO | Info |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| | P- | CH − | Ch - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| OK | OK | OK | Ok |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| | Search | SEARCH TV/R | TV/R |
| Play | FPlay | DISC NAV LIST | List |
| 3D | 3D | ECO 3D | 3D |
| | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| [<>] | | PICTURE FORMAT | Format | | |
| QUICK | Quick | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| R | Red | A | Red | | |
| G | Green | B | Green | | |
| Y | Yellow | C | Yellow | | |
| B | Blue | D | Blue | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec | | |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play | | |
| ■ | Stop | ■ | Stop | | |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause | | |
| ▶▶ | >> | » | >> | | |
| ◀◀ | << | « | << | | |
| YouTube | YouTube | PROG SLEEP | Sleep | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |