Mandis shop

Toshiba SE-R0301

Original	Replacement	Original	Replacement
On/Standby	Power	Return	Back
Open/Close	Eject	Title	Media
Display	Info	OK	Ok
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Right	Right
4	4	Left	Left
5	5	<</FR	<<
6	6	>>/FF	>>
7	7	I<</Prev	I<<
8	8	>>I/Next	>>I
9	9	I>/Step	Pause
0	0	Play/Pause	Play
+10	Guide	Stop	Stop
T-Search	AV	Repeat	Text
Menu	Menu	A-B	Shift + Play
Setup	Options	Slow	Red

Original	Replacement	Original	Replacement
Clear	Exit		
Subtitle	Subt		
Angle	3D		
Audio	Dual		
Zoom	Shift + Eject		
Random	Green		
Prog	Sleep		