Original		Replacement	
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
PROG +	Prog +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PROG -	Prog -	CH PAGE −	CH- / Page-
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
TIME SLIP	Time Slip	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
SAT. LINK	Sat. Link	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
SPACE 0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOP MENU	Top Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER /OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▼	Down	▼	Down
RETURN /BACK	Return / Back	RETURN BACK	Back / Return
■	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SEARCH	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
INSTANT SKIP	Instant Skip	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
DUBBING	Dubbing	TITLE / SOUND	Sound / Title
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
SETUP	Setup	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
TIMER SET	Timer Set	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
TIMER PROG	Timer Prog	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
1.3x/0.8x PLAY	1.3x/0.8x Play	SHIFT + SLOW	Shift + Play /