Mandis shop

RD6910

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P	P	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
C	C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TRACK	Track >I	PRESET+	>>I / Preset+
TRAC	I< Track	PRESET-	I<< / Preset-
REVIEW	Review	RETURN BACK	Back / Return
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FAST	Fast	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FTS	FTS	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ARCH	Search >>	TUNE+	>> / Tune+
SEAR	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
DEX	Index+	CH PAGE +	CH+ / Page+
INDI	Index-	CH PAGE −	CH- / Page-
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SCAN	Scan	LIST SMART	Smart / List
LUME +	Volume+	VOL +	Vol +
VOLU −	Volume-	VOL −	Vol -
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
A>B	A>B	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DISPLAY OFF	Display Off		Power

https://al-remotecontrols.nl/en/UKOM10562-357-replacement-remote-control-for-UKOM-RD6910.htm