Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Back	Back
APP	Media
Menu	Menu
Exit	Exit
EPG	Guide

Original	Replacement
i	Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Tv/Radio	TV/R
List	List
P+	Ch +
P-	Ch -
Red/F1	Red
Green/F2	Green
Yellow/F3	Yellow
Blue/F4	Blue
Audio	Dual

Original		Replacement		Original	Replacement
	[. . .]	AD SUBT	Subt		
	Tv/ AV	TIMER AV	AV		
	Pause		Pause		
	OPT	SETTINGS OPT	Opti ons		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	L+		>>		
	L-		<<		