Original		Replacement	
POWER	Power		Power
AUDIO	AUDI O	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
CH/LEVEL	CH/Level Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
SPK SET	SPK SET	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
PLI PARA	PLII PARA.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH SEL	CH Sel	ANGLE INFO	Info / Angle
CH/LEVEL	CH/Level Down	CH PAGE −	CH- / Page-
ADJUST	Adjust -	SHIFT + ◀	Shift + Left
ADJUST	Adjust +	SHIFT + ▶	Shift + Right
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
DSP	DSP -	SHIFT + ▼	Shift + Down
DSP	DSP +	SHIFT + ▲	Shift + Up
STEREO	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
OSD SETUP	Setup / OSD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
T.TONE MENU	Menu / T. Tone	HOME MENU	Menu / Home
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▼	Down	▼	Down
DIMMER RETURN	Return /	RETURN BACK	Back / Return
DIMMER RETURN	Return / Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Original	Replacement
Stop / P. Scan	Stop / Hold
<< / Tune -	<< / Tune-
>> / Tune +	>> / Tune+
I<< / Preset -	I<< / Preset-
>>I / Preset +	>>I / Preset+
7CH Dir	Eject / Surround
1 / Tuner	1
1 / Tuner	Shift + 6
2 / CD	2
2 / CD	Shift + 3
3 / AUX	3
3 / AUX	Shift + 7
4 / Tape	4
4 / Tape	Shift + 5
5	5
6 / Video 1	6
6 / Video 1	Shift + 4

Original	Replacement
7 / Video 2	7
8 / Video 3	8
9	9
0	0
AUX Power /	Shift + Power
AUX Rec	Shift + Rec / Rec Mode
AUX Pause	Shift + Pause / Step /
AUX Play	Shift + Play /
AUX Stop	Shift + Stop /
AUX <<	Shift + << /
AUX >>	Shift + >> /
AUX I<<	Shift + I<< / Preset-
AUX >>I	Shift + >>I / Preset+

Original		Replacement	
POWER	TV Power	Power	
AUDIO	AUDIO	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
CH/LEVEL	TV CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH SEL	TV CH Sel.	ANGLE INFO	Info / Angle
CH/LEVEL	TV CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
MUTE	TV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	TV Volume +	VOL +	Vol +
VOLUME	TV Volume -	VOL −	Vol -
TUNER 1	TV 1	TV 1	1
CD 2	TV 2	DVD 2	2

Original		Replacement	
AUX 3	TV 3	CD-STB 3	3
TAPE 4	TV 4	VIDEO 4	4
5	TV 5	TAPE 5	5
6	TV 6	TUNER 6	6
VIDEO2 7	TV 7	AUX-HDD 7	7
VIDEO3 8	TV 8	USB 8	8
9	TV 9	BLUETOOTH 9	9
0	TV 0	HDMI-SAT 0	0
POWER	CABLE Power	SHIFT +	Shift + Power
CH/LEVEL	CABLE CH/Level +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CH/LEVEL	CABLE CH/Level -	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
CH/LEVEL	CABLE CH Sel.	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
MUTE	CABLE Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
VOLUME	CABLE Volume	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOLUME	CABLE Volume -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TUNER 1	CABLE 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD 2	CABLE 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Original		Replacement	Original	Replacement
	CABLE 3	SHIFT + 3 (CD - STB) Shift + 3		
	CABLE 4	SHIFT + 4 (VIDEO) Shift + 4		
	CABLE 5	SHIFT + 5 (TAPE) Shift + 5		
	CABLE 6	SHIFT + 6 (TUNER) Shift + 6		
	CABLE 7	SHIFT + 7 (AUX - HDD) Shift + 7		
	CABLE 8	SHIFT + 8 (USB) Shift + 8		
	CABLE 9	SHIFT + 9 (BLUETOOTH) Shift + 9		
	CABLE 0	SHIFT + 0 (HDMI - SAT) Shift + 0		

Original	Replacement	Original	Replacement
DVD Power	Power	DVD Right	Right
AUDIO	Red / Netflix / Search	DVD Display	Display / Media
CD	Green / APP / Repeat	DVD Down	Down
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	DVD Pause	Pause / Step / Freeze
TV	Blue / Prime Video / Random	DVD Play	Play / Slow
VCR	SHIFT + NETFLIX (SEARCH) Shift + Red / Netflix /	DVD Stop	Stop / Hold
DVD	SHIFT + APP (REPEAT) Shift + Green / APP /	DVD <<	<< / Tune-
CABLE	SHIFT + YouTube (REPEAT A-B) Shift + Yellow / YouTube /	DVD >>	>> / Tune+
SAT	SHIFT + Prime Video (RANDOM) Shift + Blue / Prime	DVD I <<	I << / Preset-
DVD Audio Sel.	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	DVD >>I	>>I / Preset+
DVD Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	DVD 1	1
DVD Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size	DVD 2	2
DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	DVD 3	3
DVD Up	Up	DVD 4	4
DVD Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	DVD 5	5
DVD Left	Left	DVD 6	6
DVD Enter	OK OK	DVD 7	7

Original	Replacement
DVD 8	8
DVD 9	9
DVD 0	0
SAT Power	Shift + Power
SAT CH +	Shift + CH+ /
SAT CH Sel.	Shift + Info / Angle
SAT CH -	Shift + CH- /
SAT Mute	Shift + Mute / Dimmer
SAT Volume +	Shift + Vol +
SAT Volume -	Shift + Vol -
SAT 1	Shift + 1
SAT 2	Shift + 2
SAT 3	Shift + 3
SAT 4	Shift + 4
SAT 5	Shift + 5
SAT 6	Shift + 6
SAT 7	Shift + 7

Original	Replacement
SAT 8	Shift + 8
SAT 9	Shift + 9
SAT 0	Shift + 0

Original		Replacement	
AUDIO	AUDIO	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
CD Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CD Play		SLOW	Play / Slow
CD Stop		HOLD	Stop / Hold
CD I <<		PRESET-	I << / Preset-
CD >>I		PRESET+	>>I / Preset+
CD 1		TV 1	1
CD 2		DVD 2	2
CD 3		CD-STB 3	3
CD 4		VIDEO 4	4

Original		Replacement	
CD 5		TAPE 5	5
CD 6		TUNER 6	6
CD 7		AUX-HDD 7	7
CD 8		USB 8	8
CD 9		BLUETOOTH 9	9
CD 0		HDMI-SAT 0	0
VCR Power		SHIFT +	Shift + Power
VCR CH+		SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
VCR CH Sel.		SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
VCR CH-		SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
VCR Mute		SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
VCR Volume +		SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VCR Volume -		SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
VCR Rec		SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
VCR Pause		SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
VCR Play		SHIFT + SLOW	Shift + Play /
VCR Stop		SHIFT + HOLD	Shift + Stop / Hold

Original	Replacement	Original	Replacement
VCR <<	SHIFT + TUNE-		
VCR >>	SHIFT + TUNE+		
VCR 1	SHIFT + TV 1		
VCR 2	SHIFT + DVD 2		
VCR 3	SHIFT + CD - STB 3		
VCR 4	SHIFT + VIDEO 4		
VCR 5	SHIFT + TAPE 5		
VCR 6	SHIFT + TUNER 6		
VCR 7	SHIFT + AUX - HDD 7		
VCR 8	SHIFT + USB 8		
VCR 9	SHIFT + BLUETOOTH 9		
VCR 0	SHIFT + HDMI - SAT 0		