Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	Ok	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
EPG	Epg	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+ CH	Ch+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL —	Vol -	VOL —	Vol -
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
CH —	Ch-	CH PAGE —	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
T.SHIFT — T. Shift	SURROUND — Eject / Surround	Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat
AUDIO I/II — I/II Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
ASPECT SIZE — Size/Aspect	SIZE ZOOM — Zoom / Size	Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random
TEXT — Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
REVEAL — Reveal	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
HOLD — Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
SUBPAGE — Subpage	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
▶II — Play	SLOW ▶ — Play / Slow		
▶II — Pause	STEP-FREEZE II — Pause / Step / Freeze		
■ — Stop	HOLD ■ — Stop / Hold		
RECLIST INDEX — Index/Rec List	LIST SMART — Smart / List		
SUBTITLE — Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
◀◀ — <<	TUNE- ◀◀ — << / Tune-		
▶▶ — >>	TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+		
⏮ — I <<	PRESET- ⏮ — I << / Preset-		
MIX ⏭ — >>I	PRESET+ ⏭ — >>I / Preset+		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		