Original		Rechange	
	Power		Power
	OK	OK	OK
	Up	▲	UP
	Down	▼	DOWN
	Right	▶	RIGHT
	Left	◀	LEFT
	Return	BACK	BACK
	Play	▶	Play
	Pause	❚❚	Pause
EXTRA	Extra	MEDIA	MEDIA
	Mute		MUTE
VOL	Vol+	+ VOL	VOL +
VOL	Vol-	VOL −	VOL -
	Guide	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
CH	CH+	+ CH	CH +
CH	CH-	CH −	CH -
	Home	VOD	VOD

Original		Rechange	
	Source	SRC	SRC
	TTX/MIX	TEXT	TEXT
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	PRE-CH	FAV 2. P/C	P/C / FAV
	Exit	EXIT	EXIT
	Info	INFO	INFO
	Menu	MENU	MENU
	Red	A	Red (A)

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	Green (B)		
Yellow	Yellow (C)		
Blue	Blue (D)		
123	TV/R		
Tools	OPT+		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
<<|<<	Rewind		
>>/>>|	Fast Forward		
CH List	WIDE		
AD/Subt.	Subt.		
E-Manual	Audio		