| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| [≡] / Text | Text / Goto |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| [≡+] | Shift + Stop / |
| Stop/Still | Stop / Hold |
| Radio | TV/Radio / |
| Format | Picture / Format |
| << | << / Tune- |
| Red | Red / Netflix / Search |
| >> | >> / Tune+ |
| Green | Green / APP / Repeat |
| I << | I << / Preset- |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |

| Original | Rechange |
|---|---|
| [≡?] / Source | AV / Input / RDS |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| [≡i] / Info | Info / Angle |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Vol + | Vol + |
| Index | Setup / OPT / |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| List | Smart / List |
| CH- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| AUDIO I/II | O) ) / Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| DVB | DVB | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| ♥ | Fav ♥ | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | [ ≡x] | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| SUBTITLE | [ ≡o] / Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| USB | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |