Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	CEC	Smart / List
1	1	?	D.Menu / Top
2	2	Exit	Exit / Cancel / Clear
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Up	Up
5	5	Back	Back / Return
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Down	Down
FAV	Fav / Marker / PC	Guide	Guide / EPG / -/--
0	0	Tools	Setup / OPT /
TXT	Text / Goto	Vol +	Vol +
Red	Red / Netflix / Search	Source	AV / Input / RDS
Green	Green / APP / Repeat	PR+	CH+ / Page+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
Blue	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer

Original		Rechange		Original	Rechange
P −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-		
⏮	I <	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
⏭	>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-		
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
⏸	Pause	STEP·FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
⇔	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
💬	Dialog	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
▭	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TV/Radio	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
My Media	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		