Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FAV+	FAV+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
FAV-	FAV-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Down	Down	Down	Down

Original	Rechange
Exit	Exit / Cancel / Clear
Text	Text / Goto
Index	Display / Media
Play/Mix	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop/Reveal	Stop / Hold
<<</Hold	<< / Tune-
<<</Hold	Shift + Stop /
>>/Subpage	>> / Tune+
Size	Zoom / Size
I <<	I << / Preset-
>>I / Cancel	>>I / Preset+
T-Shift	Smart / List
Tv/Radio	TV/Radio /
Rec	Rec / Rec Mode
EPG	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search

Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random