Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	↔	FAV PRE-CH	Pre Ch
BACK	Back	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Internet	HOME SMART	Smart
OK	Ok	OK	Ok

Original		Rechange	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
i	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Source	TIMER AV	AV
Q. MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	*	PICTURE FORMAT	Format
	*/Q	ECO 3D	3D

Original		Rechange		Original	Rechange
	[>]	SETTINGS OPT	Options		
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual		
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt		
	[+]	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		