Original	Rechange
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
↔	Pre Ch
Back	Back
Menu	Menu
Netflix	Media
Internet	Smart
Ok	Ok

Original	Rechange
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	Ch +
P-	Ch -
Mute	Mute
i	Info
Exit	Exit
Source	AV
Q. Menu	D. Menu
EPG	Guide
TXT	Text
*	Format
*/Q	3D

Original	Rechange	Original	Rechange
[>]	Opti ons		
Lang	Dual		
Subt.	Subt		
[+]	+ Shi ft + For mat		
TV	TV/ R		
Red	Red		
Gr een	Gr een		
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		
Rec	Rec		
Pl ay	Pl ay		
St op	St op		
Pause	Pause		
<<	<<		
>>	>>		