Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		MUTE
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Tv/Radio		TV/R
	←PR		BACK
	EPG		-/-- / EPG
	Menu		MENU
	PR+		CH +

Original		Rechange	
	PR-		CH -
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
	OK/List		OK
	Vol +		VOL +
	Vol -		VOL -
	Info		INFO
	Exit		EXIT
	↑		Fast Forward
	↓		Rewind
	Pause		Pause
	Red		Red (A)
	Green		Green (B)
	Yellow		Yellow (C)
	Blue		Blue (D)

Original		Rechange	
	Audio		Audio
	TXT	TEXT	TEXT
	[. . .]		Subt.
	Audio L/R	OPT+	OPT+
	[+]	WIDE	WIDE
FAV	FAV	FAV 2. P/C	P/C / FAV
UHF	UHF	VOD	VOD
PAL/NTSC	PAL/NTSC	V-FOR	V-FOR
TV/AV	Tv/AV	SRC	SRC

Original	Rechange