Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Rechange	
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
?	?	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
	I<		I<<
	>I		>>I

Original		Rechange		Original	Rechange
	<<	<<	<<		
	>>	>>	>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	Stop		Stop		
3D	3D	ECO 3D	3D		
	[...]. .	AD SUBT	Subt		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
	. . OQ	PICTURE FORMAT	Format		
@	@	HOME SMART	Smart		
MY MEDIA	My Media	APP MEDIA	Media		
NETFLIX	Netflix	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	Source	TIMER AV	AV		