Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
HDD	HDD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AV/INPUT	AV Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PR/CH	PR+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Rechange	
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
0	0	HDMI-SAT 0	0
AV/INPUT	AV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
MENU/LIST	Menu List	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	Clear	Exit / Cancel / Clear
Return	Back / Return	Timeshift	Sleep / Timer
Down	Down	Tv/DVD	Shift + 1
Display	Display / Media		
EPG	Guide / EPG / -/--		
PR-	CH- / Page-		
PR+	CH+ / Page+		
PR List	Smart / List		
Red/FAV	Red / Netflix / Search		
Green/Repeat	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
O))/Audio	Audio / Lang I/II		
Title	Sound / Title		
Marker	Fav / Marker / PC		