Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[ ]↲		MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
FAV.CH	FAV CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO / TEXT	Text / Goto		
SRS	SRS	TITLE / SOUND	Sound / Title		
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
I-II / DUAL	Dual / I / II	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
GUIDE	Guide	-/-- / GUIDE / EPG	Guide / EPG / -/--		
SUBT.	Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		