Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[TV]		TV/Radio /
	Internet		Smart / List
	↔		Fav / Marker / PC
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol +		Vol +

Original		Rechange	
	Vol -		Vol -
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	OK		OK
	Menu		Menu / Home
	Back		Back / Return
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Q. Menu		D. Menu / Top
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	i		Info / Angle
	EPG		Guide / EPG / -/--
	TXT		Text / Goto
	Lang.		Audio / Lang I/II
	Subt.		Subtitle / EQ

Original	Rechange	Original	Rechange
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
[>]	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
[+]	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
*1/O	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
*2/Q	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play	SLOW — Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Stop	HOLD — Stop / Hold		