Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Right	Right
LIB	List	Left	Left
Mute	Mute	PR+	Ch +
<<	<<	PR-	Ch -
Play	Play	VOL+	Vol +
>>	>>	VOL-	Vol -
Rec	Rec	Red	Red
Pause	Pause	Green	Green
Stop	Stop	Yellow	Yellow
Timers	Sleep	Blue	Blue
Guide	Guide	1	1
Back	Back	2	2
Text	Text	3	3
Info	Info	4	4
OK	Ok	5	5
Up	Up	6	6
Down	Down	7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
AUX	AUX	TIMER AV	AV		
P◂P	P◂P	FAV PRE-CH	Pre Ch		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
SUBT.	SUBT.	AD SUBT	Subt		
FAV.	FAV.	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
PIP-	PIP-	APP MEDIA	Media		
PIP	PIP	ECO 3D	3D		
WIDE	WIDE	PICTURE FORMAT	Format		
PIP+	PIP+	HOME SMART	Smart		
SWAP	Swap	SETTINGS OPT	Options		