Mandis shop

ARES

Original		Rechange		Original		Rechange	
POWER	Power		Power	▲CH+	CH+	+ CH	Ch +
SOURCE	Source	TIMER AV	AV	▼CH-	CH-	CH –	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep	▼CH-	Down		Down
MUTE	Mute	MUTE	Mute	VOL+	Right		Right
1	1	1	1	VOL-	Left		Left
2	2	2	2	VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
3	3	3	3	VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
4	4	4	4	ENTER	Enter	OK	Ok
5	5	5	5		Red	A	Red
6	6	6	6		Green	B	Green
7	7	7	7		Yellow	C	Yellow
8	8	8	8		Blue	D	Blue
9	9	9	9	INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
0	0	0	0	EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide	MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch	NICAM	Nicam	APP MEDIA	Media
▲CH+	Up		Up	FAV+	FAV+		>>

Original		Rechange		Original	Rechange
FAV-	FAV-	«	<<		
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text		
EDITOR/GROUP	Edit/Group	SETTINGS OPT	Options		
INDEX	Index	RETURN BACK	Back		
LANG/AUDIO	Lang/Audio	SOUND DUAL	Dual		
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
HOLD	Hold	ECO 3D	3D		
STILL	Still	CLEAR EXIT	Exit		
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		