Original		Rechange	
	Power		Power
TV/RAD	Tv/Rad	TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle		Subt.
RATIO	[ ]/Ratio	V-FOR	V-FOR
AV MODE	AV Mode	WIDE	WIDE
INPUT	Input	SRC	SRC
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	VOD	VOD

Original		Rechange	
Q.VIEW	Q.View	MEDIA	MEDIA
FAV	FAV	FAV 2. P/C	P/C / FAV
GUIDE	Guide	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
	Vol +	+ VOL	VOL +
	Vol -	VOL −	VOL -
MUTE	Mute		MUTE
P PAGE	P+	+ CH	CH +
P PAGE	P-	CH −	CH -
TEXT	Text	TEXT	TEXT
TIME	Time	SHIFT + VOD	Shift + VOD
T.OPT	T.Opt	OPT+	OPT+
SETTINGS	Settings	MENU	MENU
Q.MENU	Q.Menu	SHIFT + MENU	Shift + MENU
BACK	Back	BACK	BACK
EXIT	Exit	EXIT	EXIT
	Up		UP
	Down		DOWN

Original		Rechange	
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
	OK		OK
	AD/*		Audio
	Index		INFO
	Stop/Live Tv		Stop
	<<		Rewind
	Play		Play
	Pause		Pause
	>>		Fast Forward
	Red		Red (A)
	Green		Green (B)
	Yellow		Yellow (C)
	Blue		Blue (D)

Original	Rechange