Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ZOOM MENU	Menu/ Zoom	TOP MENU MENU	Menu
GOTO	Got o	APP MEDIA	Medi a
SUBTITLE TITLE	Ti t l e/ Subt i t l	AD SUBT	Subt
AUDIO ANGLE	Angl e/ Audi o	SOUND DUAL	Dual
REPEAT PROG	Pr og/ Repeat	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Opt i ons
STOP	St op		St op
PLAY/PAUSE	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
USB/CARD	USB/ Car d	TIMER AV	AV
NEXT	>>I		>>I
PREV	I <<		I <<
REV	<<		<<

Original	Rechange	Original	Rechange
>>	>>		