Original		Rechange	
	Power		Power
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	TV Input	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	AV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Up		Up
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[+]/Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Vol +	+ VOL	Vol +
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5

Original		Rechange		Original	Rechange
6 mno	6	TUNER 6	6		
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8 tuv	8	USB 8	8		
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
? eHELP	?/ Hel p	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LAST VIEW	Last Vi ew	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
▶	Pl ay	SLOW ▶	Pl ay / Sl ow		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
I <<	I <<	PRESET- I <<	I << / Pr eset -		
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / St ep / Freeze		
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Pr eset +		
■	St op	HOLD ■	St op / Hol d		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		