Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu/ Browse	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
Teletext	Text / Goto	Down	Down
[1I2]	Zoom / Size	Option	Setup / OPT /
Subtitle	Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
[<>]	Picture / Format	PR+	CH+ / Page+
Red/ Demo	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PR-	CH- / Page-
Blue	Blue / Prime Video / Random	1	1
Guide	Guide / EPG / -/--	2	2
Info	Info / Angle	3	3
Up	Up	4	4
Left	Left	5	5
Back	Back / Return	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8

Original		Rechange		Original	Rechange
9	9	BLUETOOTH 9	9		
MHEG CANCEL	MHEG/ Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P⇆P	P↔P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
AMBILIGHT	Ambilight	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List		