Original		Rechange	
	Power		Power
	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
8	8	8	8
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
9	9	9	9
0	0	0	0
	Sour ce	TIMER AV	AV
	Recal l	FAV PRE-CH	Pr e Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	[<>]	PICTURE FORMAT	For mat

Original		Rechange	
		ECO 3D	3D
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Lef t		Lef t
	Vol -	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
	[i +]	DISPLAY INFO	I nf o
SWAP	Swap	PROG SLEEP	Sl eep
	O) I / I I	SOUND DUAL	Dual

Original	Rechange	Original	Rechange
[≡?]	GUIDE Guide		
[▼]	HOME SMART Smart		
[■] / [I I]	SETTINGS OPT Options		
[≡i]	APP MEDIA Media		
[≡]	REPEAT TEXT Text		
[≡o]	AD SUBT Subt		
[O] / [≡x]	SEARCH TV/R TV/R		
[≡♦]	ZOOM Eject		
[≡+]	SHIFT + ECO 3D Shift + 3D		