Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power	5	5	5	5
SCREEN	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format	6	6	6	6
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	7	7	7	7
SUBTTL	Subttl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	8	8	8	8
PIP	PIP	MEDIA DISPLAY	Display / Media	9	9	9	9
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	0	0	0	0
PRESETS	Presets	LIST SMART	Smart / List		Recall	RETURN BACK	Back / Return
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	V–	Vol -	VOL –	Vol -
	Red/Up	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	V+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Green/Down	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
2	2	DVD 2	2		Up		Up
3	3	CD - STB 3	3		Left		Left
4	4	VIDEO 4	4	OK	OK	OK	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right		
Down	Down		
Return	Shift + Back / Return		
Menu	Menu / Home		
Info/?	Info / Angle		