Original		Rechange	
	Standby		Power
STB PWR	STB PWR	SHIFT +	Shift + Power
1 ·@	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0 QUICK ACCESS	0/ Quick Access	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
AD	AD	AD SUBT	Subt
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
P	P-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	Micro/Q	PICTURE FORMAT	Format
RECENTS	Home/Recents	SEARCH TV/R	TV/R
	☼	TOP MENU MENU	Menu
BACK/ EXIT	Back/Exit	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Mouse Up		>>
	Mouse Down		<<
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
amazon	Amazon	APP MEDIA	Media
	Source	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt / Magi c Li nk	SETTINGS OPT	Opt i ons
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
II	Pause	II	Pause
LIVE ZOOM	Li ve	ECO 3D	3D
—	Red	A	Red
—	Gr een	B	Gr een
—	Yel l ow	C	Yel l ow
—	Bl ue	D	Bl ue

Original	Rechange