Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer	7	7
TV / DVB-T	Smart / List	8	8
Line	AV / Input / RDS	9	9
Display	Display / Media	Prog+	CH+ / Page+
[≡] / TXT	Text / Goto	-/--	Guide / EPG / -/--
PIP On/Off	Shift + 1	0	0
PIP Swap	Shift + 4	PRE	Fav / Marker / PC
PIP Source	Shift + 2	Prog-	CH- / Page-
PIP Sound	Shift + 3	MS	Back / Return
1	1	Still	Shift + Pause / Step /
2	2	Sleep	Sleep / Timer
3	3	TV Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +	P. STD	Picture / Format
4	4	Up/P+	Up
5	5	S. STD	Sound / Title
6	6	Left/Vol -	Left

Original	Rechange	Original	Rechange
Enter	OK	Green/Input	Shift + AV / Input / RDS
Right/Vol +	Right	Yellow/Title	Yellow / YouTube / Repeat
P. Size	Shift + Zoom /	Yellow/Title	Shift + Sound / Title
Down/P-	Down	Blue/Menu	Blue / Prime Video / Random
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue/Menu	D. Menu / Top
Open/Close	Eject / Surround	Repeat	Shift + Green / APP /
Rec	Rec / Rec Mode	[≡i]/A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Stop	Stop / Hold	[/≡]/Audio	Audio / Lang I/II
Play	Play / Slow	[≡♦]/Subtitle	Subtitle / EQ
Pause	Pause / Step / Freeze	[≡?]/Goto	Shift + Text /
<</< Slow	<< / Tune-	[≡+]/Program/Me	TV/Radio /
Slow >/>>	>> / Tune+	[<≡]/List/Angle	Shift + Smart / List
I<</<I Step	I<< / Preset-	[<≡]/List/Angle	Info / Angle
Step I>/>>I	>>I / Preset+	[≡>]/Bookmark/O	Setup / OPT /
Red/Setup	Red / Netflix / Search	[≡o]/Zoom/EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
Red/Setup	Shift + Setup / OPT / Tools	[≡o]/Zoom/EPG	Zoom / Size
Green/Input	Green / APP / Repeat	[≡X]/Cancel/i	Shift + Exit / Cancel / Clear