Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1 ./@	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
V +	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P +	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	World	LIST SMART	Smart / List
P −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
Q. MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
i	i/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Music/Photo/Movi	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1*/O		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
2*/O.		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original		Rechange
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto			
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II			
	[≡] . .	TITLE SOUND	Sound / Title			
	[- O -]	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /			
	<<	TUNE-	<< / Tune-			
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode			
	Play	SLOW	Play / Slow			
	Stop	HOLD	Stop / Hold			