Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	PR +	Ch +
Menu	Menu	PR-	Ch -
Q. Menu	D. Menu	i	Info
Exit	Exit	Guide/Tv+Book	Shift + Options
Back	Back	1	1
Red	Red	2	2
Green	Green	3	3
Yellow	Yellow	4	4
Blue	Blue	5	5
OK	Ok	6	6
Up	Up	7	7
Down	Down	8	8
Right	Right	9	9
Left	Left	0	0
Mute	Mute	Recall	Pre Ch
Vol +	Vol +	TV	TV/R
Vol -	Vol -	[≡]/Text	Text

Original		Rechange		Original	Rechange
	*/o..	ZOOM	Eject		
	Source/Game	TIMER AV	AV		
	*/o	DISC NAV LIST	List		
	World	-/-- GUIDE	Guide		
	Music/Movie/Phot	SETTINGS OPT	Options		
	[-O-]	PROG SLEEP	Sleep		
	[≡]..	AD SUBT	Subt		
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Stop		Stop		
	Pause		Pause		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>		>>		
	<<		<<		