Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	GUIDE	Gui de
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
TITLE/TTX	Ti t l e/ TTX	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PROG/ EPG	Prog/ EPG	PROG SLEEP	Sl eep
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
GOTO	Got o	FAV PRE-CH	Pre Ch
PBC	PBC	SETTINGS OPT	Opti ons
SETUP	Set up	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
STOP	St op		St op
PAUSE	Pause		Pause
REV	<</ Rev		<<
FWD	>>/ Fwd		>>
PREV	I <</ Prev		I <<
NEXT	>>I / Next		>>I
	Up		Up

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down		
Right / Fav+	Right		
Left / Fav-	Left		
Enter	Ok		
3D	3D		
Subtitle	Subt		
Zoom	Shift + Eject		
Mode	Smart		
Digest	Blue		
Language	Dual		
L/R	Media		
P/N	Red		
Repeat	Shift + Text		
A-B	Yellow		
Angle	Green		
Slow	Format		