Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MOVIE	Mov i e	APP MEDIA	Med i a
FAV	FAV/ Repeat	FAV PRE-CH	Pr e Ch
LANG MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
LANG MENU	Lang	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de

Original		Rechange	
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
VOL+	Ri ght		Ri ght
VOL-	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
REC	Rec	REC MODE	Rec
TEXT	St op		St op
TV/RADIO	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
PAUSE	Pause		Pause
	I <		I <<
	>I		>>I

Original		Rechange		Original	Rechange
ALT	<<< / Alt		<<		
LIST	>>> / List		>>		
REC	Red	A	Red		
TEXT	Blue	D	Blue		
TV/RADIO	Green	B	Green		
PAUSE	Yellow	C	Yellow		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R		
AUDIO	Audio	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual		
SUBT	Subt	AD SUBT	Subt		
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject		
DEVICE	Device	TIMER AV	AV		
TIME SHIFT	Time Shift	PICTURE FORMAT	Format		
FILE	File	RETURN BACK	Back		
MOSAIC	Mosaic	HOME SMART	Smart		
A-SCAN GO TO	A. Scan/ Goto	SHIFT +	HOME SMART Shift + Smart		