| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| Red/↑ | Red / Netflix / Search |
| green/↓ | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| [≡o] | Sleep / Timer |
| [≡+] | Stop / Hold |
| [≡x] | Smart / List |
| [≡] | Text / Goto |
| [ /≡] | Setup / OPT / |
| [≡♦]/[+]/Wide | Menu / Home |
| [≡?] | Shift + Info / Angle |
| [≡i]/Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |

| Original | Rechange |
|---|---|
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| P<P/Swap | Picture / Format |
| 0 | 0 |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Vol- | Vol- |
| Vol+ | Vol+ |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P- | CH- / Page- |
| P+ | CH+ / Page+ |
| [i]/Info | Info / Angle |
| Tv/DTV | TV/Radio / |
| [AV]/Source | AV / Input / RDS |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| I-II | I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| PP | PP | RETURN BACK | Back / Return | | |
| Up | Up | | Up | | |
| Left | Left | | Left | | |
| OK | OK | OK | OK | | |
| Right | Right | | Right | | |
| M | M | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | |
| Down | Down | | Down | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |