# Mandis shop

Samsung AH5902434A

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV POWER | Tv Power | SHIFT + | Shift + Power |
| SAT SOURCE | Sat Source | TIMER AV | AV |
| SOUND EFFECT | Effect/Sound | SOUND DUAL | Dual |
| | Anynet* | APP MEDIA | Media |
| SPEAKER | Speaker | SEARCH TV/R | TV/R |
| SAT MUTE | Sat Mute | MUTE | Mute |
| SMART VOLUME | Volume/Smart | HOME SMART | Smart |
| 3D SOUND | 3D Sound | SETTINGS OPT | Options |
| + VOLUME | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOLUME − | Vol - | VOL − | Vol - |
| + S/W LEVEL | S/W Level + | 2 | 2 |
| S/W LEVEL − | S/W Level - | 8 | 8 |
| + AUDIO SYNC | Audio Sync+ | 3 | 3 |
| AUDIO SYNC − | Audio Sync- | 9 | 9 |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| DRC | DRC | B | Green |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| DIMMER | Dimmer | C | Yellow |
| AUTO POWER | Auto Power | D | Blue |
| ⏮ | I<< | ⏮ | I<< |
| ⏭ | >>I | ⏭ | >>I |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| ▶II | Play/Pause | PLAY MODE ▶ | Play |
| TV SOURCE | Tv Source | TOP MENU MENU | Menu |
| TV INFO i | i/Tv Info | DISPLAY INFO | Info |
| TV PRE-CH | Tv Pre-CH | RETURN BACK | Back |
| TV EXIT | Tv-Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| TV MUTE | Tv Mute | OK | Ok |
| ^ | Tv CH+ | ▲ | Up |
| v | Tv CH- | ▼ | Down |
| + | Tv Vol + | ▶ | Right |
| − | Tv Vol - | ◀ | Left |

https://al-remotecontrol.fr/Samsung/1396276-telecommande-remplacement-pour-Samsung-AH59-02434A.htm