Original	Rechange
Standby/On	Power
Open/Close	Eject / Surround
Tv Standby/On	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
Tv/DVD	Display / Media
7	7
8	8
9	9
Input Sel	AV / Input / RDS
0	0
I<<	I<< / Preset-
Subtitle	Subtitle / EQ

Original	Rechange
Repeat	Shift + Green / APP /
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
PLay/Pause	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Tv Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+
Tv Vol -	Vol -
PR-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original		Rechange		Original	Rechange
	Down		Down		
	Title List/Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Play List/Title Menu	LIST SMART	Smart / List		
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
COPY	Copy	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
REC PAUSE TIME SHIFT	Pause/Rec Pause/Time Shift	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		