Original		Rechange	
	Power		Power
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Green/[ ]	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Play/[:≡]	SLOW	Play / Slow
	Blue/[■]	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AV	AV/[?]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I-II	I-II/[≡I≡]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[<>]/[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[-S-]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Rechange	
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
	Down		Down
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol-	VOL –	Vol-
♪	Smart ♪	TITLE SOUND	Sound / Title
P –	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Smart [ ]	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange		Original	Rechange
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original	Rechange	
O	SURROUND	Eject / Surround
-O-	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Power		Power
Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
I<<	PRESET-	I<< / Preset-
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green/[[ ]]	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Stop	HOLD	Stop / Hold
Play	SLOW	Play / Slow
Yellow / List	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AV/[?]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I-II/[≡|≡]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
[<>]/[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PIP [■]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	HOME MENU	Menu / Home
Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	
[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
Left		Left
Up		Up
Right		Right
OK	OK	OK
Down		Down
Vol+	VOL	Vol+
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	CH PAGE	CH+ / Page+
Vol-	VOL	Vol-
Smart ♪	TITLE SOUND	Sound / Title
P-	CH PAGE	CH- / Page-
Smart [ ]	LIST SMART	Smart / List
1	TV 1	1
2	DVD 2	2
3	CD - STB 3	3
4	VIDEO 4	4

Original		Rechange	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
	-O-	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AV	AV/[?]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I-II	I-II/[≡|≡]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[<>]/[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
	Down		Down
VOL	Vol+	VOL	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
VOL	Vol-	VOL	Vol-
♪	Smart ♪	TITLE SOUND	Sound / Title
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Smart [ ]	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC